

NL INSTALLATIEHANDLEIDING

STAP 1: Steek de 2 korte staafjes en de 2 lange staafjes in de Flanelen mat/Netweefsel mat (zie afbeelding 1).



STAP 2: Schroef de achterkant van de 2 zuignappen los, steek het D uiteinde van de 2 lange riemen in de achterkant van de 2 zuignappen (zie figuur 2), en maak de zuignappen vast aan de riemen. Steek vervolgens het andere uiteinde van de 2 lange riemen in de ene kant van de lange staaf (zie figuur 3).



STAP 3: Schroef de achterkant van de andere 2 zuignappen los, steek het D uiteinde van de 2 korte riempjes in de achterkant van de 2 zuignappen, en maak de zuignappen aan de riempjes vast. Steek vervolgens het andere uiteinde van de 2 korte riemen in de andere kant van de lange staaf (zie afbeelding 4). Verbind tenslotte alle staven met de 4 connectoren.



STAP 4: Veeg het glas van het venster schoon en zorg ervoor dat het droog is voordat u de zuignappen draait om de hangmat te bevestigen.



TIPS: Gebruik een gewicht van 4,5 kg op de hangmat voor meer dan 2 uur voor het eerste gebruik om ervoor te zorgen dat de zuignappen de maximale zuigkracht behouden.