

# INSTRUCTION MANUAL

**PET NAIL GRINDER**



**MODEL 440800RGL**

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE.

**DESCRIPTION**

1. Trimming blade  
2. ON/OFF  
3. Grinder body  
4. Working indicator  
5. Tie-in  
6. 5V Charger (not provided)  
7. USB charging port  
8. Nail grinder

**DESCRIPCIÓN**

1. Cuchilla de corte  
2. ON/OFF  
3. Cuerpo de la lima  
4. Indicador de funcionamiento  
5. Conexión  
6. Cargador de 5V (no incluido)  
7. Puerto de carga USB  
8. Lima de uñas

**OPIS**

1. Ostrze do przycinania  
2. Wł./Wył.  
3. Korpus szlifierki  
4. Kontrolka sygnalizująca działanie  
5. Złącze  
6. Ładowarka 5 V (brak w zestawie)  
7. Port ładowania USB  
8. Szlifierka do pazurów

**DESCRIZIONE**

1. Lama da taglio  
2. ON/OFF  
3. Corpo del tagliaunghie  
4. Indicatore di funzionamento  
5. Coda  
6. Caricatore da 5 V (non fornito)  
7. Porta di ricarica USB  
8. Tagliaunghie

**NL**

## VOORZORGSMAATREGELEN


1. Gelieve het product niet zelf te demonteren.
  2. Reinig het product niet met water en bewaar het niet op vochtige plaatsen.
  3. Het product kan alleen gereinigd worden met een doek en een beetje water of een milde zeepoplossing.
  4. Laad het product niet op bij een temperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C.
- \* Het is normaal dat het product wat warmte produceert tijdens het gebruik of het opladen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model No.	440800RGL
Formaat	134,2*83,1*42,5CM
Motor	Werkspanning: 3V
Batterij	Batterijtype: 600mAh
	Opladtid: 2 uur
Opladen	Bekeringstijd: 2 uur
	USB-verbinding met adapter 5V/1A
	Vermogen: 5W

**NL**

## REINIGING EN ONDERHOUD




1. Verwijder het opzetstuk tegen de wijsers in.(Fig.1)
2. Start de schakelaar om de vijl te laten werken
3. Gebruik een wisser of doek om het nagelpoeder op het oppervlak zachtjes te verwijderen ( Fig.2 )
4. Gebruik een schone borstel om ander vuil tussen het mes te reinigen ( Fig.3 )
5. Het mes kan eruit gehaald worden voor reiniging.

## VERWIJDERING EN INSTALLATIE VAN DE VIJLKOP

### Verwijdering van het opzetstuk




Verwijder het opzetstuk



Trek het opzetstuk eruit

### Installatie van de vijlkop



Stop de nieuwe vijlkop erin



Installeer de beschermkap


### Methode voor het gebruiken van de nagelvijl

Kies de geschikte methode voor uw huisdier.

Methode A is voor kleine huisdieren

Methode B is voor grote huisdieren

Methode C is voor een snelle manicure




Steek de nagels van het huisdier voorzichtig in het vijlgat met uw duim en wijsvinger en begin ze vervolgens te vijlen, wat per nagel minder dan vijf seconden moet zijn.

Bij de allereerste vijlbeurt wordt aanbevolen om het uiteinde van de nagel of het uitstekende gedeelte niet te kort te vijlen, zodat uw huisdier hier langzaam aan kan wennen.

\* Maak de nagelvijl schoon als u merkt dat deze minder goed vijlt



### GEBRUIK DE OPLAADBARE MODUS



1. Steek de USB-kabel in de achterkant van de vijl
2. Verbind de 5V/USB met de adapter
3. Het oplaadindicatielampje brandt tijdens het opladen

Laad de nagelvijl 2 uur op bij het eerste gebruik of wanneer u deze meer dan een half jaar niet hebt gebruikt.


### AFVALVERWERKING

Het product kan niet zomaar worden weggegooid wanneer het niet langer werkt. Recycle het op een verantwoorde manier om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Let op:

- 1) Zorg ervoor dat de batterij niet langer in het apparaat zit, wanneer deze als onbruikbaar wordt verklaard.
- 2) Het apparaat moet uitgeschakeld zijn voordat u de batterij eruit haalt.
- 3) De batterij moet aan het einde van zijn levensduur veilig uit het product worden verwijderd en naar een recycle plaats worden gebracht. Gooi deze niet nonchalant weg.

GARANTIE: 2 JAAR



DE

**BESCHREIBUNG**

1. Trimmermesser
2. EIN/AUS
3. Mühlenkörper
4. Arbeitsindikator
5. Verknüp
6. 5V-Ladegerät (nicht mitgeliefert)
7. USB-Ladeanschluss
8. Nagelschleifer

NL

**BESCHRIJVING**

1. Tondeusemes
2. AAN/UIT
3. Hoofdeenheid
4. Stroomindicatielampje
5. Aansluiting
6. 5V Oplader (niet meegeleverd)
7. Oplader USB-poort
8. Nagelvijl

FR

**SCHÉMA**

1. Lame de coupe
2. ON/OFF
3. Corps de la lime
4. Indicateur de fonctionnement
5. Tie-in
6. Chargeur 5V (non fourni)
7. Port de chargement USB
8. Lime à griffes

PT

**DESCRIÇÃO**

1. Lâmina de aparar
2. ON/OFF
3. Corpo do corta unhas
4. Indicador de funcionamento
5. Tie-in
6. 5V Carregador (não incluído)
7. USB carregador
8. Corta unhas

